



Foto: Camilla Vestergaard Kramer

Gode drivveje er nødvendige på den økologiske kvægbedrift

En god drivvej giver

- Renere gvere.
- Nedsat risiko for klov- og benproblemer.
- Længere afgræsningssæson.
- Bedre mælkekvalitet.

Gode drivveje er essentielle for sundhed og afgræsning på kvægbedriften. Derudover giver veletablerede drivveje mulighed for at forlænge afgræsningssæsonen, selv om det bliver mere vådt i vejret.

ETABLER EN TØR DRIVVEJ

Omhyggelig anlæggelse af drivvejen er vigtig for dens holdbarhed og levetid men har også betydning for køernes klove og ben. Ofte opstår der problemer, hvor vandet ikke drænes godt nok fra drivvejen. Derfor bør drivvejen anlægges lidt højere end det omgivende terræn med fald til siderne, så regnvandet kan løbe af.

Overvej at installere drænrør og/eller et materiale, som kan dræne vandet væk i de nederste lag af drivvejen såsom grus eller sten. Øverste lag skal altid være uden skarpe sten, som giver risiko for klovlidelser.

SØRG FOR GOD AFSLUTNING PÅ DRIVVEJEN

Overvej, hvordan drivvejen skal afsluttes. Der ses

ofte en overbelastning af afgræsningsmarken efter en ellers god drivvej, hvorved problemet blot er flyttet længere ud på marken. Overvej en bred overgang eller flere indgange til folden eller lad drivvejen fortsætte et stykke ind i folden.

VALG AF MATERIALE

Når du anlægger drivvej, bør du overveje drivvejens anvendelse: Er drivvejen kun til køerne eller også til maskintrafik? Skal den bruges i en kort periode eller mange år ud i fremtiden? Græsarmeringsfliser er et godt bud på et holdbart materiale, hvis underlaget er lagt korrekt. Kunstfibermåtter kan også lægges ud og er et skridsikkert materiale. Andre materialer som sand og træflis kan også bruges, men kræver større arbejde til vedligehold.

Den gode drivvej

- Drivvejen skal være tør, jævn og uden skarpe sten.
- Anlæg drivvejen lidt højere end den omgivende mark, så regnvand kan løbe af.
- Sol og vind gør drivvejen tør.
- Hvis jordbunden er blød, er det specielt vigtigt, at der indbygges et drænlag.
- Forebyg overbelastning f.eks. ved overgang til græsarealet.
- Vedligehold drivvejen jævnligt.



Græsarmeringsfliser er lavet af et meget holdbart materiale og fyldes med sand, hvilket giver mulighed for, at eventuelle sten ikke sætter sig fast i klovene.

DRIVVEJE SKAL LØBENDE VEDLIGEHOJDES

Drivevejene skal desuden vedligeholdes, så det øverste lag er jævnt, og så regnvandet kan løbe af.

Uanset om dæklaget er sand, skaller, træflis eller andet er der typisk behov for at efterfylde, så køerne får et nyt godt og tørt underlag at gå på. Flis bliver hurtigt omsat, hvilket kræver ekstra opmærksomhed. Ved valg af materiale er det altid vigtigt at undgå skarpe sten eller strukturer, som køerne kan træde op i klovene, hvilket kan give klovlidelser. Hvis der etableres beton eller asfalt som en del af drivevejen, er det vigtigt, at den holdes ren for sten, da der ellers er risiko for, at stenene kan blive presset op i klovspalten og give klovlidelser.

Hvis der bruges gummimåtter eller kulminebånd er det vigtigt, at de ikke bliver glatte, så køerne skrider ud. Her kan et lille lag sand på måtterne afhjælpe problemet. Husk at holde øje med, hvornår der skal tilføres et nyt lag.

UNDGÅ OVERBELASTNING

Ved indgang til stald:

- Etabler bund ved stald, f.eks. med beton, asfalt eller græsarmering.

Ved slutning af drivevej:

- Etabler en bred overgang til folden.
- Lav flere indgange til foldene.
- Lad drivgangen fortsætte et stykke ind i folden.

Omkring drikkekar på drivevej:

- Fjern drikkekaret fra drivevejen, placere det på afgræsningsmarken og evt. anlægge drænen-
de underlag.
- Tjek for utætheder og overløb jævnligt og reparer, når det er nødvendigt.

Kontakt



Birgit Ingvorsen
Chefkonsulent
biin@icoel.dk
Tlf. +45 23 74 37 98



Ann-Sofie Krogh Andreassen
Konsulent
aska@icoel.dk
Tlf. +45 24 987 10 23